

MANUALES DE INSTALACIÓN DE MÓDEM

MANUALES DE INSTALACIÓN

MANUAL DE INSTALACIÓN DE MÓDEM HUAWEI
 Página 3

MANUAL DE INSTALACIÓN DE MÓDEM ASKEY
 Página 7



Sion®

MANUAL DE INSTALACIÓN DE MÓDEM HUAWEI

UNA VEZ QUE LOS CABLES ESTÉN CORRECTAMENTE CONECTADOS ABRIMOS UN NAVEGADOR DE INTERNET Y EN LA BARRA DE DIRECCIONES TIPEAMOS:

MODÉM HUAWEI:

← → C 🗋 192.168.1.1

A CONTINUACIÓN SE ABRIRÁ LA SIGUIENTE PANTALLA: Telefonica WEB Reducida en Castellano Equipo en Casa del Cliente **Bienvenido** A continuación podrá ingresar a su equipo en casa del Cliente. Pulse el botón "Siguiente" para configurar su conexión a Internet y su red WI-Fi o el botón "Configuración Avanzada" con más opciones, para usuarios expertos. Siguiente Configuración Avanzada Acceso establecido por: ADSL Conexión a Internet: Conectado a Internet IP WAN obtenida: 190.31.138.235 SSID WiFi: Speedy-877834 Equipo Marca: Huawei Equipo Modelo: HG532s Versión de Firmware: V100R001C28B016 Fecha de Firmware: 27/Mar/2013 **Dirección MAC:** 24:69:A5:87:78:34 Copyright © 2012 Todos los derechos reservados

DARLE CLICK A "SIGUIENTE"

COLOCAMOS EL USUARIO CORRESPONDIENTE AL CLIENTE CON SU RESPECTIVO DOMINIO O TRAMA.

EJEMPLO:

usuario@sionadsl-pro5-amb usuario@sion-bsas-gze

A CONTINUACIÓN COLOCAMOS LA CONTRASEÑA DE CONEXIÓN.

EN CASO DE SER UN CLIENTE DE TELEFONICA TILDAMOS EL CASILLERO DE SERVICIO SPEEDY. DE LO CONTRARIO MARCAMOS SERVICIO SPEEDY NET



UNA VEZ PUESTO USUARIO, CONTRASEÑA Y PRESTADORA, DAMOS CLICK EN "SIGUIENTE":

<i>Telefonica</i> Conectividad	WEB Reducida en Castellano Equipo en Casa del Cliente
ngrese los datos de su cuenta de SPE	EDY
Nombre de Usuario Contraseña	2469A5877834@acs
Seleccione su prestador de servicio tel	efónico y (Zona Telefónica)
Servicio Speed Siguiente Ca	y NET (Zona NO-Telefónica) ncelar Configuración Avanzada
Servicios adicionales	

REALIZADO ESTE PASO NOS QUEDA CONFIGURAR LA CONEXIÓN POR WI-FI:

Equipo Configuración WI-FI A continuación configure su red inalámbrica Habilitar red inalámbrica SSID Speedy-877834	
A continuación configure su red inalámbrica Habilitar red inalámbrica SSID Speedy-877834 	
 Habilitar red inalámbrica SSID Speedy-877834 	
SSID Speedy-877834	
Ocultar SSID	
Seleccionar del Canal Auto	
Mecanismo de Seguridad WPA-PSKWPA2-PS	3K ▼
Clave 2358321019	
Clave 2358321019 64-bit WEP: Ingrese 5 caracteres alfanumérico 128-bit WEP: Ingrese 13 caracteres alfanuméri WPA y WPA2: Ingrese de 8 a 63 caracteres alf	s o 10 dígitos hexadecimal ("0-9", "A-F"). cos o 26 dígitos hexadecimal ("0-9", "A-F"). ianuméricos.
Siguiente Cancelar (Configuración Avanzada



SE DEBE COLOCAR EL NOMBRE DE LA RED INALÁMBRICA Y LA CONTRASEÑA DEBE SER IGUAL O SUPERIOR A LOS 8 CARACTERES.

EJ:

SSID: Sion-Internet CLAVE: internet1

REALIZADO ESTO, HACEMOS CLICK EN SIGUIENTE

<i>Telefonica</i> Estado de la conexión	WEB Reduc en	ida en Castellano E Casa del Cliente	quipo
Conectado a Internet			
Cerrar	Cancelar	Configuración Avanzada	



Sion®

MANUAL DE INSTALACIÓN DE MÓDEM ASKEY

UNA VEZ QUE LOS CABLES ESTÉN CORRECTAMENTE CONECTADOS, VERIFICAMOS QUE LA LUZ DE INTERNET ESTE ENCENDIDA Y ABRIMOS UN NAVEGADOR DE INTERNET Y EN LA BARRA DE DIRECCIONES TIPEAMOS:

← → C 192.168.1.1

A CONTINUACIÓN SE ABRIRÁ LA SIGUIENTE PANTALLA:

Telefonica WEB Reducida en Castellano Equipo en Casa del Cliente

Bienvenido

A continuación podrá ingresar a su equipo en casa del Cliente. Pulse el botón "Siguiente" para configurar su conexión a Internet y su red Wi-Fi o el botón "Configuración Avanzada" con más opciones, para usuarios expertos.

Siguiente

Configuración Avanzada

Accesso esablecido por: ADSL (ATM PVC 0/33) Conexión a Internet: Conectado a internet IP WAN obtenida: 200.82.59.94

SSID WiFi: Speedy-B32D32

Equipo Marca: Askey Equipo Modelo: RTA9221W Versión de Firmware: 6.0.18.1.110.1.24.1.108 Fecha del Firmware: 15-Mar-15 12:38:39 Dirección MAC: fc:b4:e6:b3:2d:32

Coryright © 2015 Todos los derechos reservados

DARLE CLICK A "SIGUIENTE"

COLOCAMOS EL USUARIO CORRESPONDIENTE AL CLIENTE CON SU RESPECTIVO DOMINIO O TRAMA.

EJEMPLO:

usuario@sionadsl-pro5-amb usuario@sion-bsas-gze



A CONTINUACION COLOCAMOS LA CONTRASEÑA DE CONEXIÓN. DAMOS SIGUIENTE:

WEB Reducida en Castellano Equipo en Casa del Cliente		
de SPEEDY		
de Usuario ña	FCB4E6B32D32@acs FCB4E6B32D32	
Cancelar	Configuración Avanzada	
	WEB Equi de SPEEDY de Usuario fía Cancelar	WEB Reducida en C Equipo en Casa de de SPEEDY de Usuario FCB4E6B32D32@acs fra FCB4E6B32D32 Cancelar Configuración Avanzada

REALIZADO ESTE PASO NOS QUEDA CONFIGURAR LA CONEXIÓN POR WI-FI:

Telefini	WEB Reducida en Castellano Equipo en Casa del Cliente		
Configuración Wi-Fi			
A continuación config	jure su red ina	alámbrica	
	☑ SSID ■ Seleccionar Mecanismo Clave	del Canal de Seguridad	Habilitar red inalámbrica Speedy-B32D32 Ocultar SSID Automatic WPA/WPA2 V
64-bit WEP. Ingrese 5 caracteres alfanuméricos o 10 digitos hexadecimal ("0-9", "A-F"). 128-bit WEP. Ingrese 13 caracteres alfanuméricos o 26 digitos hexadecimal ("0-9", "A-F"). WPA y WPA2: Ingrese de 8 a 63 caracteres alfanuméricos. Siguente Cancelar Configuración Avanzada			

SE DEBE COLOCAR EL NOMBRE DE LA RED INALÁMBRICA Y LA CONTRASEÑA DEBE SER IGUAL O SUPERIOR A LOS 8 CARACTERES.

EJ:

SSID: Sion-Internet CLAVE: internet1

REALIZADO ESTO, HACEMOS CLICK EN SIGUIENTE





EN CASO DE QUE LA LUZ DE INTERNET NO ENCIENDA AL MOMENTO DE CONECTAR EL MÓDEM, SE DEBE INGRESAR A CONFIGURACIÓN AVANZADA

ipo en Casa del Cliente
a casa del Cliente. Pulse el botón "Siguiente" red Wi-Fi o el botón "Configuración expertos.
onfiguración Avanzada
3)
08
1

MARCAMOS LA OPCIÓN CONFIGURACIONES

nish 🔻			1
Página Inicial		Configuraciones	
îsta general Vista del Hapa			
	Dispositivos de red		
	🕖 Red inalámbrica - Speedy-B32D32 130 Mbps		🥥 Activado
	No hay PCs conectados		
	🧭 Red inalámbrica - Club-Speedy 130 Mbps		Desactivado
	(
	🥶 Red Local		👄 Conectado
	PC-1. HOYANO (usted) 192.168.1.35	Conectado 100.0 Mbps Full-Duplex	
	L		



NOS PIDE UN USUARIO Y CONTRASEÑA PARA INGRESAR:

USUARIO: admin. CONTRASEÑA: 1234

Para configurar la gateway, introduzca su nombre de usuario y contraseña:



PRIMERO, CONFIGURAMOS LA RED INALÁMBRICA



CONFIGURAMOS USUARIO WI-FI Y CONTRASEÑA HACEMOS CLICK A APLICAR Y DESPUÉS OK

<u>Spredy-B32D32</u> B02.11b/g/n ▼ Automático ▼ 11 - 2.462GHz
Solo 2014Hz Open System Authentication
Desactivar 🔻
🕑 Habilitado
50888542 Listo Botón ▼
WPA y WPA2 V
Clave PSK ▼ 8532478630 TKIP y AES ▼ 3600 Segurdos





ACTO SEGUIDO, CONFIGURAMOS LA CONEXIÓN:





DAMOS APLICAR Y ACEPTAR

